

Sprachenupdate TTE / Sprachenupdate TTE / Sprachenupdate TTE / Sprachenupdate TTE

Funktion / Funktion / Funktion / Funktion

DE: Mit dem Sprachenupdate werden zusätzlich zu den bereits vorhandenen Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch und Italienisch weitere Sprachen freigeschaltet.

EN: In addition to the existing languages German, English, French and Italian this update unlocks further languages.


FR: La mise à jour permet de débloquent des langues supplémentaires à celles déjà existantes (Français, Allemand, Anglais Italien).

IT: Le lingue standard attivate sono tedesco, inglese, francese ed italiano.
Con l'aggiornamento si possono attivare altre lingue.

- 1. DE:** Stromversorgung/RJ45-Stecker vom Bedienmodul trennen
EN: Disconnect the power supply/ RJ45 connecter from the control module
FR: Séparer alimentation/ RJ45 fiche de module de command
IT: Separare l'alimentazione elettrica/il connettore RJ45 dal modulo di comando



- 2. DE:** microSD-Karte ins Bedienmodul einstecken
EN: Insert micro SD-Card into control module
FR: Insérez la micro SD-carte dans le module de command
IT: Inserire la scheda micro SD nel modulo di comando
- 3. DE:** Stromversorgung/RJ45-Stecker Verbindung wieder anstecken
EN: Reconnect power supply/ RJ45 connecter to the control module
FR: Rebranchez alimentation/ RJ45 fiche de module de command
IT: Inserire nuovamente l'alimentazione elettrica/il connettore RJ45



- 4. DE:** Wählen Sie in dem Inbetriebnahme-Assistenten die gewünschte Sprache aus
EN: Select your language in the commissioning wizard.
FR: Sélectionnez votre langue sur l'assistant de mise en service
IT: Selezionare la lingua all'assistente alla messa in funzione